

REZON

取扱説明書

18M8X1

81H


仕様

①ゲーム名称 REZON
②PC BOARDサイズ 280(W) × 230(D) × 20(H) [mm]
③PC BOARD供給電圧 ... DC +5V 1.5A / DC +12V 1A

(注) 供給電圧は、PC BOARDのコネクター端子部で設定して下さい。

基板レイアウト図

<部品面>



ROM対応表

NO	ROM番号	内 容	容 量	ROMタイプ	IC番号
1	US-001-001	プログラム	1M	EP-ROM	U3
2	US-001-002	プログラム	1M	EP-ROM	U4
3	US-001-003	プログラム	1M	EP-ROM	U102
4	US-001-004	プログラム	1M	EP-ROM	U103
5	US-001-005	キャラジエネ	4M	MASK-ROM	U63
6	US-001-006	キャラジエネ	4M	MASK-ROM	U64
7	US-001-007	キャラジエネ	2M	MASK-ROM	U66
8	US-001-008	キャラジエネ	2M	MASK-ROM	U68
9	US-001-009	サウンド	8M	MASK-ROM	U70

D12 SY 1

FACTORY SII

項目	内容	1	2	3	4	5	6	7	8
プレイヤー数	3	OFF	OFF						
	2	ON	OFF						
	4	OFF	ON						
	5	ON	ON						
ゲームレベル	Normal			OFF	OFF				
	Easy			ON	OFF				
	Hard			OFF	ON				
	Very Hard			ON	ON				
プレイ料金	11.17円				OFF	OFF	OFF	OFF	
	11.17円				ON	OFF	OFF	OFF	
	11.17円				OFF	ON	OFF	OFF	
	11.17円				ON	ON	OFF	OFF	
	11.17円				OFF	OFF	ON	OFF	
	11.17円				ON	OFF	ON	OFF	
	11.17円				OFF	ON	ON	OFF	
	11.17円				OFF	ON	ON	OFF	
	11.17円				ON	ON	ON	OFF	
	11.17円				OFF	OFF	OFF	ON	
	11.17円				ON	OFF	OFF	ON	
	11.17円				OFF	ON	OFF	ON	
	11.17円				OFF	ON	OFF	ON	
	11.17円				ON	OFF	ON	ON	
	11.17円				OFF	ON	ON	ON	

DIP SW?

コネクター端子図

JAMMA規格

半田面	端子番号	部品面
GND	A 1	GND
GND	B 2	GND
+5V	C 3	+5V
+5V	D 4	+5V
未使用	E 5	未使用
+12V	F 6	+12V
誤挿入防止キー	H 7	誤挿入防止キー
コインカウンター 2	J 8	コインカウンター 1
コインロックアウト 2	K 9	コインロックアウト 1
スピーカー出力 (-)	L 10	スピーカー出力 (+)
未使用	M 11	未使用
ビデオ出力 緑	N 12	ビデオ出力 赤
ビデオ出力 同期信号	P 13	ビデオ出力 青
サービス スイッチ	R 14	ビデオ GND
チルト スイッチ	S 15	未使用
コイン スイッチ 2	T 16	コイン スイッチ 1
スタート スイッチ 2	U 17	スタート スイッチ 1
2P アップ	V 18	1P アップ
2P ダウン	W 19	1P ダウン
2P レフト	X 20	1P レフト
2P ライト	Y 21	1P ライト
2P ショット	Z 22	1P ショット
未使用	a 23	未使用
未使用	b 24	未使用
未使用	c 25	未使用
未使用	d 26	未使用
GND	e 27	GND
GND	f 28	GND